ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ – TERRA CONFIG APP

*Αποκλειστική χρήση της εφαρμογής από εξειδικευμένο εγκαταστάτη - ηλεκτρολόγο!

Μετά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του φορτιστή, θα χρειαστεί να προχωρήσετε στην διαμόρφωση του μέσω της εφαρμογής terra config.

Επιπλέον ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να ρυθμίσει-"σετάρει" το φορτιστή μέσω της εφαρμογής

Απαραίτητη διαμόρφωση του φορτιστή μέσω της εφαρμογής, κυρίως για:

- Εγγραφή του φορτιστή στο Backend της TME
- Διαρρύθμιση του δικτύου του φορτιστή (WiFi, 4G)
- Προϋπόθεση της ενεργοποίησης του φορτιστή μέσω Terra Config για χρήση των Connected Services – Lexus Link+!!



$\mathsf{O}\Delta\mathsf{H}\mathsf{\Gamma}\mathsf{I}\mathsf{E}\mathsf{\Sigma}\;\mathsf{\Gamma}\mathsf{I}\mathsf{A}\;\mathsf{T}\mathsf{O}\mathsf{N}\;\mathsf{E}\mathsf{\Gamma}\mathsf{K}\mathsf{A}\mathsf{T}\mathsf{A}\mathsf{\Sigma}\mathsf{T}\mathsf{A}\mathsf{T}\mathsf{H}-\mathsf{T}\mathsf{E}\mathsf{R}\mathsf{R}\mathsf{A}\;\mathsf{C}\mathsf{O}\mathsf{N}\mathsf{F}\mathsf{I}\mathsf{G}\;\mathsf{A}\mathsf{P}\mathsf{P}$

*Αποκλειστική χρήση της εφαρμογής από εξειδικευμένο εγκαταστάτη - ηλεκτρολόγο!

Κατέβασμα της επίσημης εφαρμογής ABB – Terra Config από το App store ή Play store



Σύνδεση σε ενεργό λογαριασμό ή

Ελληνικά > Καλωσορίσατε TerraConfig Σύνδεση 6 ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ Χρειάζεστε λογαριασμό; ΕΓΓΡΑΦΗ

Δημιουργία λογαριασμού

< Πίσω	Ελληνικά >
Δημιουργήστε λογ	αριασμό
Όνομα χρήστη	
Κωδικός πρόσβασης	
Τουλάχιστον 8 χαρακτήρες + 1 κεφαλαίο γ	ράμμα
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης	
Επιλέξτε χώρα	
	>
Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τα <u>Προϋποθέσεις</u> και συναινώ στη δεδομένων μου από την ΑΒΒ σύμ <u>Απορρήτου</u> ΕΓΓΡΑΦΗ	ο <u>Όροι και</u> η συλλογή των φωνα με το <u>Πολιτική</u>
Ένετε ήδη λογαριασμό - ΣΥΝΔΙ	= 5 Н

1.ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ



Ξεκινήστε τη διαμόρφωση εδώ

- Θα πρέπει να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το φορτιστή
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth, καθώς έτσι θα μπορέσετε να "επικοινωνήσετε" με το φορτιστή

Συνδεση φορτιστή με σκανάρισμα του barcode στο πλαϊνό του μέρους ή χειροκίνητη εισαγωγή του serial number



Επιλογή ήδη διαθέσιμου φορτιστή από προηγούμενη διαμόρφωση

n



2.ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ



Ακύρωση	Εισάγετε το PIN		
TACW22411	2451478		
Σειριακός αριθ	μός		
TACW2241124	451478		
ΚΑΡΦΙΤΣΑ			→
Μπορείτε να βρ είναι μέσα στη	οείτε τον κωδικό ΡΙΝ στα συσκευασία	ο φυλλάδιο που	
			Για
	Συνδέω		θα κιν
I	The	l'm	συ
1 2 3	4 5 6 7	890	
- / :	; () \$	& @ "	
#+=	, ?!	′ 🔇	
ABC	space	return	
		<u>Ф</u>	

Επιλέξτε διαμόρφωση **<** Πίσω TACW2241124S1478 Επιλέξτε τη διαμόρφωση που είναι διαθέσιμη για το φορτιστή με αντίστοιχο σειριακό αριθμό ή προεπιλεγμένο. Ξεκινήστε από την αρχή 1 Αφού επιλέξετε το φορτιστή, εισάγετε το PIN Για να γίνει η διαμόρφωση θα πρέπει το κινητό/εφαρμογή να είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ! Επιλογή της επεξεργασίας τρέχουσας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣ...ΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ διαμόρφωσης ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ παραμέτρων

2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιλογή της ενότητας Συνδέσεις για ρύθμιση του δικτύου

Κ Πίσω Διαμόρφωση ενός φορτιστή			
	\odot		
	🛞 Αποσύνδεση		
🛱 Αποθήκευση ως πρότ	υπο 🖃 Επιλέξτε πρότυπο		
Μέγιστο ρεύμα με δυνα τον χρήστη 32 Α ι	Μέγιστο ρεύμα με δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη 32 Α μέγιστου ρεύματος φόρτισης		
Τοποθεσία -	Όνομα		
Λογισμικό v1.8.0	 Νέα ενημέρωση διαθέσιμη 		
Συνδέσεις Δίκτυο	- Διαμορφώθηκε		
Ελεύθερη φόρτιση χωρ	ίς ταυτοποίηση • Απενεργοποιήθηκε		
Διακομιστής OCPP https://tmeiot-prod-ocpp16j.to	yota-europe.com:443/ocpp16j		
Διαχείριση ενέ ργειας			

Αφού ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από το φορτιστή και το σήμα Bluetooth είναι πράσινο, σημαίνει ότι έχει γίνει πετυχημένη σύνδεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όλοι οι φορτιστές Toyota/Lexus Homecharge, έχουν προεπιλεγμένο το διακομιστή OCPP στη διεύθυνση της TME, ώστε να υπάρχει η επικοινωνία των φορτιστών με το backend της TME και να υπάρχει η επιλογή για απομακρυσμένη παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων αλλά και αναβαθμίσεων λογισμικού.



3.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αποθήκευση και σύνδεση στο ίντερνετ



Όλοι οι φορτιστές διαθέτουν WiFi, ενώ στους Connected υπάρχει η δυνατότητα 4G

Ενεργοποίηση 4G για διασύνδεση του φορτιστή στο ιντερνετ.

*Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας στο χώρο του φορτιστή.

σήμα WiFi στο χώρ	ο του φορτιστ	ή.	
Ακύρωση	Αποθήκευση	Απο στο	οθήκευση και σύνδεση ίντερνετ
Τοποθεσία Όνομα Συνδέσεις	Ελεύθερη φόρτιση		
📄 WiFi			
Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi δεν μ περισσότερους από 63 χαρακτήρ πρόσβασης είναι μεγαλύτερος, π αλλάξετε πριν συνδεθείτε με το φ	ιπορεί να έχει ιες. Εάν ο κωδικός ρέπει να τον ιορτιστή.		
Όνομα δικτύου			Χειροκίνητη εισαγωγή του
			ονοματος του οιαθεσιμου
<u>Χρησιμοποιήστε το δίκτυο Wi</u>	iFi του τηλεφώνου		OINTOOD
Κωδικός πρόσβασης			Χειροκίνητη εισαγωγή του
	The control core of the control of t		κωδικού πρόσβασης του
	No tes w		διαθέσιμου δικτύου
Εάν το SSID σας δεν εντοπιστεί αυτόματα, ακριβής τοποθεσία έχει ενεργοποιηθεί στι τοποθεσίας της εφαρμογής.	επαληθεύστε εάν η ς υπηρεσίες		
Μπορείτε να συνδέσετε τον φορτιστή μόνο	ο σε δίκτυο 2,4 Ghz.		
4G			
i Ethernet			
Εκτός σύνδεσης			

Ενεργοποίηση WiFi για διασύνδεση του

*Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει καλό

φορτιστή στο ιντερνετ.



4.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ Πίσω Διαμόρφωση ενός φορτιστή		
Τοποθεσία -	Όνομα	
Λογισμικό v1.8.0	 Νέα ενημέρωση διαθέσιμη 	
Συνδέσεις Δίκτυο	• Διαμορφώθηκε	
Ελεύθερη φόρτιση χωρίς ταυτοποίηση • Απενεργοποιήθηκε		
Διακομιστής OCPP https://tmeiot-prod-ocpp16j.toy	ota-europe.com:443/ocpp16j	
Διαχείριση ενέργειας -	ο Modbus δεν έχει διαμορφωθεί	
Είσοδος/έξοδος -	• Δεν έχει ρυθμιστεί	
Πρόγραμμα -	• Δεν έχει ρυθμιστεί	
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ		

Αποθήκευση των ρυθμίσεων. Ο φορτιστής είναι πλέον έτοιμος και διαμορφωμένος Το LED συνδεσιμότητας στον φορτιστή πρέπει να είναι σταθερό πράσινο για να προχωρήσετε στην εφαρμογή Toyota/LexusLink.





ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Όλοι οι φορτιστές έχουν απενεργοποιημένη την επιλογή ελεύθερης φόρτισης, καθώς μπορεί να τοποθετηθούν σε κάποιο δημόσιο χώρο και η πρόσβαση τους να γίνεται μόνο με χρήση RFID ή μέσω του Lexus Link+ App.



Αν δεν είναι προεπιλεγμένος ο διακομιστής της ΤΜΕ και δεν υπάρχει διασύνδεση του φορτιστή στο ίντερνετ, δε μπορεί να γίνει προσθήκη και χρήση του φορτιστή στο Lexus Link+!!!



ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΟCPP

Αν ο διακομιστής OCPP είναι διαφορετικός της TME, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να τον διαμορφώσετε.



EXUS